

UPDATE FIRMWARE 1.05 UNTUK CASIO CT-X3000 DAN CT-X5000

PENTING!

Sebelum digunakan, format flash drive terlebih dahulu melalui Komputer / Laptop dengan format FAT32. Sangat tidak direkomendasikan menggunakan Format Cepat.

1. Download file firmware 1.05 melalui www.casio.kairosmultijaya.com
2. Copy file firmware "CTX30105.upd" untuk CTX-3000 atau "CTX50105.upd" untuk CTX-5000 dari hasil download ke USB flash drive.

NOTE:

Copy file firmware "CTX50105.upd/CTX30105.upd" ke dalam ROOT file (BUKAN FOLDER)

3. Colokkan USB flash drive ke port USB Keyboard Digital Drive.
4. Tekan tombol **POWER (ON/OFF)** secara bersamaan dengan tombol berikut:
[7] (WRITE)
[8] (INSERT)
[9] (DELETE)
5. Pastikan "**UPD MODE**" muncul pada layar.
6. **TEKAN** salah satu tombol **NUMERIC KEYPAD** pada unit CT-X, untuk memulai proses pembaharuan firmware, maka pada layar akan muncul tulisan "**SETUP**"
7. **TEKAN** salah satu tombol **NUMERIC KEYPAD** sekali lagi, maka layar akan menampilkan tulisan "**SEL FILE**"
8. Tunggu beberapa saat hingga layar menampilkan tulisan "**CTX50105**" untuk CT-X5000 atau "**CTX30105**" untuk CT-X3000, lalu tekan salah satu tombol **NUMERIC KEYPAD** lagi.
9. Layar akan menampilkan tulisan "**OK?**" lalu tekan tombol **[+] (YES)** untuk memulai pembaharuan firmware.
10. Proses pembaharuan berlangsung.

PENTING!

**PROSES PEMBAHARUAN FIRMWARE SEKITAR 30 MENIT
JANGAN MENYENTUH TOMBOL APAPUN PADA SAAT PROSES PEMBAHARUAN
BERLANGSUNG.**

Setelah kurang lebih 30 menit, layar akan menampilkan tulisan "**CHK nn%**", "**WRT nn%**", "**FIN nn%**"

11. Pembaharuan firmware berhasil apabila muncul notifikasi atau tulisan "**COMPLETE**" pada layar.
12. Tekan salah satu tombol apa saja yang terdapat pada **NUMERIC KEYPAD** untuk mematikan Keyboard Digital. Langkah ini akan melengkapi pembaruan firmware.